


Psicrometria: studio delle proprietà di un sistema gas-vapore

Igrometria: studio delle proprietà del sistema aria-vapore acqueo

#### aria secca

componenti	volume (%)
azoto	78,09
ossigeno	20,95
argo	0,93
biossido di carbonio	3.10-2
neon	$1,8.10^{-3}$
elio	5,2.10-4
metano	1,5.10-4
cripto	1,1.10-4
protossido d'azoto	5.10-5
idrogeno	5.10-5
ozono	5.10-5
ossido di carbonio	1.10-5
xeno	8,6.10-5
anidride solforica	1.10-6
ammoniaca	5.10-7
biossido d'azoto	1.10-7
iodio	2.10-11
radon	6.10-18





Psychrometric chart (Diagramma di Carrier)




Figure 8.4-1 Psychrometric chart—SI units. Reference states: H<sub>2</sub>O (L, 0°C, 1 atm), dry air (0°C, 1 atm). (Reprinted with permission of Carrier Corporation.)

Igrometria: studio delle proprietà del sistema aria-vapore acqueo

Le grandezze termoigrometriche dell'aria umida:

- Temperatura a bulbo secco, T<sub>bs</sub>
- Umidità assoluta, X (kg/kg d.a.)
- Umidità relativa, U.R. (%)
- Temperatura a bulbo umido, T<sub>bu</sub>
- Temperatura di rugiada, T<sub>dp</sub>
- Volume specifico (m³/kg d.a.)
- Entalpia specifica, h (kcal/kg d.a. o kJ/kg d.a.)


d.a.: dry air




#### Temperatura di bulbo secco (dry bulb temperature)

È la temperatura misurata da un comune termometro o termocoppia. La misura di tale temperatura è indipendente dall'umidità relativa (U.R.) dell'aria

Sul diagramma psicrometrico le temperature a bulbo secco sono indicate sull'asse delle ascisse








#### Umidità assoluta (absolute humidity o moisture content)

L'umidità assoluta, X, indica esprime i kg di vapore acqueo presenti in ogni kg di aria secca.

Sul diagramma igrometrico l'umidità assoluta è indicata sull'asse delle ordinate (posto sul lato destro).


$$X = 0.015 \text{ kg H}_2\text{O/kg d.a.}$$





#### **Umidità relativa (relative humidity)**

L'umidità relativa (U.R.) rappresenta la percentuale di vapore contenuto nell'aria in rapporto alla massima quantità in essa contenibile alla data temperatura. Sul diagramma igrometrico sono riportate le curve a umidità relativa costante.


$$\frac{\text{pressione parziale}}{\text{tensione di vapore}} 100 = \frac{p_{v}}{P_{\text{Sat}}} 100$$











1 kg di aria secca contenente 3.675g di vapor d'acqua














#### Temperatura di rugiada (dew point temperature)


E' la temperatura alla quale l'aria umida diventa satura se raffreddata a pressione costante



1 kg di aria secca contenente 8 g di vapore acqueo U.R. 40% 25°C В U.R. 100 %

di vapore acqueo

10.5°C




#### Temperatura di rugiada (dew point temperature)

E' la temperatura alla quale l'aria umida diventa satura se raffreddata a pressione costante

Supponiamo di avere aria alle condizioni di temperatura a bulbo secco Tbs = 25°C e di umidità relativa U.R.=50%; in questo caso la temperatura di rugiada è pari a 14°C (caso A nella figura accanto).

Supponiamo ora di avere aria alle condizioni di temperatura a bulbo secco Tbs = 25°C e di umidità relativa U.R. = 70%; in questo caso la temperatura di rugiada è pari a 19°C (caso B).


Per l'aria avente Tbs = 25°C ed U.R.= 100% la temperatura di rugiada è pari a 25°C (caso C).








#### Temperatura di bulbo umido (wet-bulb temperature)

La T<sub>wb</sub> è la temperatura dell'aria misurata con un termometro il cui bulbo è mantenuto umido con una garza bagnata con acqua pura ed esposto ad un a corrente d'aria.









Supponiamo che l'aria umida si trovi nelle seguenti condizioni (punto A)

Tbs =  $27^{\circ}$ C

U.R.=50%


la temperatura a bulbo umido sarà pari a Tbu = 19°C



#### **Volume specifico**

Volume occupato dall'aria umida facendo riferimento al kg di aria secca

l'aria umida con Tbs = 25°C e con U.R=20% (punto A nella figura seguente) e l'aria umida con Tbs = 26°C e con U.R.=10% (punto B) hanno lo stesso volume specifico pari a 0.850 m³/kg a.s.





#### **Entalpia specifica**

Entalpia di una massa unitaria di aria secca più il relativo vapor d'acqua alla saturazione

Stati di riferimento:

Acqua liquida a 0 °C e 1 atm

Aria secca a 0 °C e 1 atm

Per calcolare l'entalpia specifica h dell'aria a Tbs = T e umidità X basta calcolare il calore necessario per:

- Portare l'aria secca (1kg) dalla temperatura di o°C alla temperatura finale T;
- Far evaporare a o°C gli X grammi di acqua contenuti nell'aria umida e riscaldare da o°C a T°C gli X grammi di vapore.

Esempio: l'aria alla temperatura Tbs di 20°C con umidità specifica X = 10g/kg ha entalpia specifica pari a 10.85 kcal/kg a.s. (letta sul diagramma psicrometrico) in quanto:

- ha = 4.8 kcal servono per portare il kg di aria secca da o°C a 20°C (Q = m cp ΔT = 1 x 0.24 x 20);
- $\triangleright$  hv = 6.05 kcal servono per fare evaporare i 10 grammi di acqua a 0°C e poi a riscaldare il vapore da 0°C a 20°C: 0.010 x ( $\lambda$  + cp<sub>v</sub> x  $\Delta$ T) = 0.010 kg x (596 kcal/kg + 0.46 kcal/kg°C x 20°C)
  - $\rightarrow$  h = ha + hv = 4.8 + 6.05 = 10.85 kcal/kg aria secca

